

ЭВЕРЕСТ

паспорт

Смеситель эконом-класса ЭВЕРЕСТ

Установка

- Установка смесителя должна производиться специалистом;
- Убедитесь в том, что, как клапан уменьшающий давление, так и противоизвестковый фильтр установлены в системе подвода воды. В противном случае, установите требуемые компоненты на трубопровод перед тем, как продолжать сборку смесителя;
- Отрегулируйте клапан для уменьшения давления;
- Аккуратно промойте соединения;
- Накрутите два эксцентрика на водопроводную трубу, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов и оденьте на них отражатель;
- Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками;
- Поместите прокладки плоско внутри гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию;
- Затяните гайки на обоих эксцентриках, используя ключ соответствующего размера с мягкими губками.
- В моделях с длинным гусаком закрепите дивертер на корпусе смесителя, затем вставьте гусак в соответствующее отверстие и надежно закрепите, используя специальную фиксирующуюся гайку;
- Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга.

- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя для мойки, установите его на мойке.
- С внутренней стороны мойки наденьте на корпус прокладку, вверните шток с резьбой, затем установите шайбу, после чего закрепите гайкой смеситель к мойке.
- В торцевую часть корпуса вверните гибкие подводки для того, чтобы обеспечить герметичность на мойке.
- При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами, подводящими горячую и холодную воду.

Обслуживание и уход

- Используйте чистящие средства только на мыльной основе, избегайте применять средства, содержащие спирт, азотную и фосфорную кислоты.
- Не используйте абразивные чистящие вещества.
- Споласкивайте и вытирайте после каждого использования.
- Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, в течение часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.
- Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапаны.

В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при:

- загрязнении.образовании известкового налета
- использовании запасных частей чужого происхождения
- несоблюдении инструкций по монтажу,обслуживанию и уходу
- ремонте или переделке изделия посторонними лицами(не уполномоченными для проведения таких работ)
- естественном износе деталей,например, таких как уплотнения,декоративные накладки.аэраторы
- использовании изделия не по его функциональному назначению
- попадании внутрь инородных предметов
- неквалифицированной установке
- при неполном комплекте изделия

Гарантийный талон №

Наименование и артикул смесителя
дата продажи
штамп магазина

Подпись покупателя:

В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при:

- загрязнении, образовании известкового налета
- использовании запасных частей чужого происхождения
- несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу
- ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ)
- естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы
- использовании изделия не по его функциональному назначению
- попадании внутрь инородных предметов
- неквалифицированной установке
- при неполном комплекте изделия

Гарантийный талон №

Наименование и артикул смесителя
дата продажи
штамп магазина

Подпись покупателя: